

User's Guide Update

The replacement air filter listed in your Epson® MovieMate™ 72 *User's Guide* has changed.

If you need to replace the air filter, request the following part:

ELPAF18, part number V13H134A18

Mise à jour du Guide de l'utilisateur

Le filtre à air de remplacement listé dans votre *Guide de l'utilisateur* pour le projecteur Epson® MovieMate™ 72 a été changé.

Si vous devez remplacer le filtre à air, veuillez commander la pièce suivante :

ELPAF18, numéro de pièce V13H134A18

Actualización del Manual del usuario

El filtro de aire de reemplazo que se menciona en el *Manual del usuario* del proyector Epson® MovieMate™ ha cambiado.

Si necesita reemplazar el filtro de aire, pida la siguiente pieza:

ELPAF18, número de pieza V13H134A18

Atualização do Manual do usuário

O filtro de ar de reposição relacionado no *Manual do usuário* da sua impressora Epson® MovieMate™ mudou.

Se precisar substituir o filtro de ar, solicite a peça sob a seguinte referência:

ELPAF18, número de peça V13H134A18

CPD-25468

© 2008 Epson America, Inc. 3/08

Printed in: XXXXXX

Pays d'impression: XXXXXX

Impreso en: XXXXXX

País de impressão: XXXXXX



411438600